

# LINIJA GARDENIA

## Uputstvo za upotrebu

1. Oprati kalup pre prve upotrebe
2. Blago podmazati unutrašnjost uljem, maslacem ili margarinom pre pečenja
3. Pre nego što kolač izvadite iz kalupa, ostavite da se ohladi nekoliko minuta
4. Proizvod je otporan na sve vrste pranja, međutim za duži rok trajanja, ne preporučujemo upotrebu mašine za pranje sudova. Svakako, preporučljivo je osušiti kalup odmah nakon pranja.

## Pažnja



OVEN

Koristiti samo u standardnim renama  
(ne koristiti u mikrotalasnim)



U skladu je sa zdravstvenim propisima



Ne koristiti oštre predmete, abrazivna sredstva ili metalne žice za ribanje koje mogu oštetiti površinu kalupa



Izbegavajte direktan kontakt sa plamenom



250°C

Ne koristiti na temperaturama većim od 250° C



Napravljen od Hi-Top čelika sa premazom  
DuPont Teflon® Klasična nelepljiva površina



Svi čelični kalupi Gardini obloženi nelepljivim površinama su bez PFOA i teških metala



*Dekorissimo*

DEKORIŠIMO SVET ZAJEDNO