

DEKORISSIMO

ALAT ZA DEKORISANJE

Uputstvo za upotrebu

1. Oprati alat za dekorisanje pre prve upotrebe
2. Proizvod je otporan na sve vrste pranja, međutim za duži rok trajanja, ne preporučujemo upotrebu mašine za pranje sudova. Svakako, preporučljivo je osušiti alat odmah nakon pranja.

Pažnja



Ne koristiti samo u mikrotalasnim i standardnim rernama



Preporučljivo je ručno pranje alata za dekorisanje



U skladu je sa zdravstvenim propisima



Dekorissimo
DEKORIŠIMO SVET ZAJEDNO